

StroboSoft 2.0 Kurzstartanleitung

Danke für den Erwerb von StroboSoft 2.0 von Peterson Tuners. Befolgen Sie bitte diese Anweisungen, um StroboSoft 2.0 zu installieren, autorisieren und einzurichten, um einen fehlerfreien Ablauf sicherzustellen. Ein Internetzugang wird erforderlich sein, um die Software zu registrieren und freizuschalten.

StroboSoft 2.0 installieren und freischalten

Auf einen PC installieren:

1. Als Administrator einloggen und die Installations-CD einlegen.
2. Zum Verzeichnis Installieren > Windows navigieren.
3. Auf die Datei StroboSoft.msi doppelklicken, um StroboSoft 2.0 auf Ihrem System zu installieren.

Um auf einem Mac zu installieren:

1. Als Administrator einloggen und die Installations-CD einlegen.
2. Zum Verzeichnis Installieren > Mac navigieren.
3. Zum Öffnen auf die Datei StroboSoft.dmg doppelklicken.
4. Das Icon StroboSoft.app in das Hauptverzeichnis Ihres Anwendungen-Verzeichnisses ziehen. Die Datei wird sich selbst dekomprimieren und installieren.

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um StroboSoft zu registrieren.

1. Doppelklicken Sie auf das StroboSoft-Icon nach der Installation, um das Autorisierungs-Dialogfeld zu öffnen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung REGISTER ONLINE (ONLINE REGISTRIEREN).
3. Geben Sie die mitgelieferte zehnstellige Seriennummer ein.
4. Geben Sie Ihre Benutzerinformation ein und überprüfen Sie, ob der Bereich MACHINE CODE (MASCHINENCODE) ausgefüllt ist. (Der Maschinencode ist für jedes System einzigartig, auf dem StroboSoft installiert wird, und muss zusammen mit der Seriennummer eingegeben werden, bevor ein Freischaltcode bereitgestellt wird).
5. Nachdem die Angaben des Benutzers überprüft wurden, wird der Freischaltcode im Browser erscheinen und an die während der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse geschickt.
6. Heben Sie den Freischaltcode im Browser hervor und wenden Sie den Befehl 'kopieren' an, um Eingabefehler zu vermeiden.
7. Wenden Sie den Befehl 'einfügen' an, um den Freischaltcode im Fenster UNLOCK (FREISCHALTEN) einzufügen.
8. Klicken Sie auf UNLOCK (FREISCHALTEN), um die Anwendung zu starten.

Um auf einem Computer ohne Internetzugang zu installieren

1. Nach der Installation von StroboSoft, kopieren Sie den MACHINE CODE (MASCHINENCODE) vom Registrierungs-Dialogfeld auf dem Computer, auf dem die Installation erfolgen soll in ein Textdokument, und speichern Sie ihn auf einen Wechseldatenträger.
2. Besuchen Sie www.strobosoft.com auf einem Computer mit Internetzugang und klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung REGISTER (REGISTRIEREN) auf der linken Seite des Bildschirms. Geben Sie Ihre Seriennummer ein.
3. Legen Sie den Wechseldatenträger ein und öffnen Sie ihn. Öffnen Sie die Datei, die Sie mit dem Maschinencode gespeichert haben und kopieren Sie ihn in den entsprechenden Bereich. Geben Sie die allgemeinen Benutzerangaben ein.

4. Nach Überprüfung der Angaben, kopieren Sie den UNLOCK CODE (FREISCHALTCODE) in ein Textdokument, um Eingabefehler zu vermeiden. Speichern Sie die Datei auf dem Wechseldatenträger.
5. Öffnen Sie die Datei auf dem Computer, auf dem die Installation erfolgen soll, und kopieren Sie den Code aus der Textdatei in das Fenster UNLOCK (FREISCHALTEN).
6. Klicken Sie auf UNLOCK (FREISCHALTEN), um die Anwendung zu starten.

StroboSoft Audiooptionen

1. Probenratenwähler

Stellen Sie diesen auf Ihre Projekteinstellungen oder Audio-Schnittstellenrate. Falls innerhalb einer DAW angewendet, stellen Sie diesen auf Ihre Aufnahmeeinstellungen, z. B. 48kHz oder 96kHz. (AUTO ist die Standardeinstellung und ist für den Standardgebrauch mit den meisten Systemen geeignet.)

2./3. Linker und rechter Eingangswähler

Wenn ein Stereoeingang angewendet wird, kann StroboSoft so geschaltet werden, dass es von der linken oder rechten Eingabe ein Signal erhält. (Es kann z. B. ein Bass über den linken Eingang und eine Gitarre über den rechten Eingang gestimmt werden). Jedes Instrument kann über eigene Einstellungen verfügen.

4. Stereowähler

Kombiniert das Signal beider Kanäle der Audioschnittstelle. Dies ist die Standardeinstellung.

5. LED-Clip-Anzeige

Falls sich der Eingang 'im roten Bereich' (zu laut) befindet, regulieren Sie Ihre Instrumentenlautstärke oder die Eingangslautstärke der Audioschnittstelle nach unten. StroboSoft könnte inkorrekte Messwerte liefern, falls eine Übersteuerung beim Eingang vorliegt.

6. Wähler der Audioschnittstelle

Wählen hier Sie die gewünschte Audioschnittstelle (mehr als eine) oder den gewünschten Eingang. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellung mit der Einstellung des Betriebssystems des Computers oder der gewählten Audioschnittstelle übereinstimmt. Schlagen Sie zur Einrichtung des Audiogeräts im Computer-Benutzerhandbuch oder einem anderen Schnittstellen-Handbuch nach.

Hinweis: Die StroboSoft-Webseite bietet eine Vielfalt von interaktiven Tutorials, Programmaktualisierungen und Benutzerhilfsmittel zum Herunterladen. Für weitere Tutorials besuchen Sie www.strobosoft.com oder den FAQ-Bereich in der StroboSoft-Produktseite.

StroboSoft 2.0 kann als eigenständiger Softwaretuner oder einem anschließbaren Gerät in Ihrem Lieblings-DAW angewendet werden. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die Einstellung der Eingangspegel Ihrer Audioschnittstelle, damit Sie sich mit StroboSoft 2.0 vergnügen können. Installationsanweisungen zur Plugin-Anwendung stehen auch nachstehend zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Auch wenn StroboSoft als Plugin installiert wird, kann es dennoch eigenständig von Ihrer Arbeitsfläche oder Dock aus zum Gebrauch außerhalb Ihres DAW gestartet werden.

Eigenständige Audioeinstellungen für Windows und Mac OS X:

Stellen Sie nach der Installation und erfolgreichen Freischaltung von StroboSoft sicher, dass ihre Einstellungen des Audiopegels optimal sind, indem Sie Ihre Windows-Audioeinstellungen oder Mac OS X-Audiopräferenzen überprüfen.

Um Ihre Windows-Aufnahmemixereinstellungen in Win XP einzusehen:

1. Gehen Sie zu Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte.
2. Das Dialogfeld Eigenschaften Sound und Audiogeräte wird sich öffnen. Wählen Sie die Registerkarte AUDIO oben.
3. Gehen Sie zur zweiten Option, Tonaufnahme, und stellen Sie sicher, dass die gewünschte Audioschnittstelle ausgewählt ist. Sie können auf den Pfeil auf der rechten Seite klicken, um zusätzliche Optionen einzusehen (falls installiert).
4. Klicken Sie auf die LAUTSTÄRKE-Schaltfläche, um den Aufnahmemixer zu öffnen und Einstellungen einzusehen.
5. Der Aufnahme-Kontrollmischer wird sich öffnen (mit dem Titel Aufnahmekontrolle oben links). Stellen Sie sicher, dass der gewünschte Eingang ausgewählt ist (Mikrofon oder Line-in), indem Sie das Auswahlkästchen 'anklicken'. Passen Sie, während StroboSoft geöffnet ist, den Eingangs-Lautstärkeschieber auf den geeigneten Kanal, bei dem ein Signal vorhanden ist, um die LED-Anzeigen in StroboSoft sehen zu können. (Achten Sie darauf, dass der Eingang nicht zu hoch gestellt ist, andernfalls wird eine Übersteuerung auftreten).
6. Klicken Sie auf das 'X' oben rechts, um den Mixer zu schließen. Schließen Sie die Systemsteuerung.

Um Ihre Audio-Eingangseinstellungen in Vista einzusehen:

1. Gehen Sie zu Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Sound.
2. Das Sound-Dialogfeld wird sich öffnen. Wählen Sie die Registerkarte AUFNAHME oben.
3. Sie können den gewünschten Audioeingang wählen, indem Sie diesen anklicken. (Ein grünes Kontrollkästchen zeigt das Standardgerät an).
4. Heben Sie ein Gerät hervor und klicken Sie auf EIGENSCHAFTEN im unteren Bereich des Fensters.
5. Die Geräteeigenschaften öffnen sich. Wählen Sie die Registerkarte STUFEN. Passen Sie, während StroboSoft geöffnet ist, die Eingangslautstärke auf dem zutreffenden Kanal an, seien Sie dabei vorsichtig, um den Eingang in den StroboSoft nicht zu übersteuern.
6. Klicken Sie auf das 'X' oben rechts, um das Dialogfeld zu schließen. Schließen Sie die Systemsteuerung.

Um Ihre Audiopräferenzen auf Mac OS X einzusehen:

1. Gehen Sie zu Systempräferenzen > Sound > Eingang.
2. Wählen Sie den gewünschten Eingang (z. B. internes Mikrofon, Line-in, usw.).

3. Ziehen Sie, während StroboSoft geöffnet ist, den Eingangs-Lautstärkeschieber auf den zutreffenden Pegel. Prüfen Sie die LED-Anzeigen bei StroboSoft und passen Sie den Eingang so an, dass er nicht zu hoch gestellt ist, andernfalls wird eine Übersteuerung auftreten).
4. Schließen Sie die Systempräferenzen.

StroboSoft Plug-in VST/AU Installation (Nur Deluxe und Suite):

Damit StroboSoft als Plug-in innerhalb einer anderen Audioanwendung (z. B. einer DAW) angewendet werden kann, wird die StroboSoft LINK™-Technologie eingesetzt. Dies erfordert eine Installation von "StroboSoft sLINK" so wie bei allen anderen Plugins. Wenn sLINK innerhalb Ihrer DAW gestartet wird, wird sLINK als Mikrohost fungieren und StroboSoft automatisch starten und Audio dort hineinleiten.

StroboSoft VST auf einem PC mittels sLINK™:

1. Nach der Installation und erfolgreichen Freigabe von StroboSoft, installieren Sie die beigefügte sLINK™-Datei in das zugehörige Plugin- oder VST-Verzeichnis. Doppelklicken Sie auf die .msi-Datei, um das sLINK-Modul in Ihr System-Pluginverzeichnis zu installieren.
2. Aktualisieren Sie (bei Bedarf) Ihr DAW-Pluginverzeichnis. Lesen Sie Ihre DAW-Dokumentation für weitere Informationen zur Plugin-Installation.
3. StroboSoft wird die Hosteinstellungen befolgen, was Audioeingänge und -pegel betrifft.
4. Sie können eine Instanz für jeden Track öffnen oder, um effizienter zu arbeiten, StroboSoft per bus oder aux laden und Ihre gewünschten 'Tuning'-Kanäle entsprechend leiten. Dies wird CPU-Zyklen sparen und eine weniger 'unordentliche' Bildschirmarbeitsfläche gewährleisten.

StroboSoft VST/AU auf Mac über sLINK™:

1. Nach der Installation und erfolgreichen Freigabe von StroboSoft installieren Sie die beigefügte sLINK™-Datei in das zugehörige Plugin- oder VST/AU-Verzeichnis. Doppelklicken Sie auf das sLINK AU oder VST .dmg, um in Ihr gewünschtes Verzeichnis zu installieren.
2. Aktualisieren Sie (bei Bedarf) Ihr DAW-Pluginverzeichnis. Lesen Sie Ihre DAW-Dokumentation für weitere Informationen zur Plugin-Installation.
3. StroboSoft wird die Hosteinstellungen befolgen, was Audioeingänge und -pegel betrifft.
4. Sie können eine Instanz für jeden Track öffnen oder, um effizienter zu arbeiten, StroboSoft per bus oder aux laden und Ihre gewünschten 'Tuning'-Kanäle entsprechend leiten. Dies wird CPU-Zyklen sparen und eine weniger 'unordentliche' Bildschirmarbeitsfläche gewährleisten.

>>>Mac-Anwender: WICHTIG<<< Die StroboSoft.app Datei muss in das Hauptverzeichnis Anwendungen installiert werden, damit sLINK angemessen funktioniert. Bitte vergewissern Sie sich, dass sie richtig im Verzeichnis Anwendungen installiert wurde, falls Ihr Host sich nicht aktualisiert, um StroboSoft in der Plugin-/Effekteliste anzuzeigen. Installieren Sie die StroboSoft.app-Datei nicht in ein Unterverzeichnis.